

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
 Hainstrasse 52  
 63526 Erlensee  
 Phone +49 6183 91120-0  
 Fax +49 6183 75152  
 E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300431  
 Ausgabestand: md.11/2025  
 Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Tourneo Custom (L1/H1 & L2/H1)  
 Modelljahr: ab Bj. 2024 -  
 Typ: NXN

Position: Dach bis Boden hinter der 2. Sitzreihe  
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
 Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramadach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Bodenhalter L+R	100x62mm	2
3	Gewindestange für Kopfstütze	Länge 147mm	2
4	Gegenplatte für Bodenhalter		2
5	Gummiauflage	20301001	2
6	Inbusschraube	M8x30	4
7	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
8	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	8
9	Rändelmutter flach	20301000F	4
10	U-Bügel	40mm	2

### Vormontage:

#### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG




**Artikelnummer:** 20300431  
**Ausgabestand:** md.11/2025  
**Index:** 1

**Bild 1**




Trenngitter

**Bild 2**



Montagesatz

**Bild 3**



Gummiauflage (Pos. 5) wie auf dem Bild auf das Trenngitter (Pos. 1) drücken.

**Bild 4**




Zollstock am Enden der Bodenschiene (rote Linie) an legen und dann 65 cm messen, an dieser Stelle muss die Gegenplatte für Bodenhalter (Pos. 4) hinein gelegt werden.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300431  
 Ausgabestand: md.11/2025  
 Index: 1

**Bild 5**




Jetzt den Bodenhalter L+R (Pos. 2) mittels zwei Inbusschrauben M8x30 (Pos. 6) mit der gegenplatte für Bodenhalter (Pos. 4) verbinden und festziehen.

**Bild 6**




Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen, hinter der C-Säule platzieren und mit dem unteren Bereich vor dem im Bild 5 montierten Bodenhalter L+R (Pos. 2) stellen.

**Bild 7**



Schlossschraube M88x20 (Pos. 7), durch das Trenngitter (Pos. 1) und Bodenhalter L+R (Pos. 2) stecken, von der anderen Seite ein Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 9) ausschrauben und festziehen.

**Bild 8**




Die äußeren Kopfstützen rausziehen und den Gewindehaken (Pos. 3) über die äußere Kopfstützenstange schieben, jetzt die Kopfstützen wieder in die Rücksitzlehnen einschieben. Jetzt wie auf dem Bild den U-Bügel (Pos. 10), Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300431  
Ausgabestand: md.11/2025  
Index: 1

**Bild 9**



Trenngitter im montierten Zustand.